


ロータリ管理機




モデル MKR500 モデル MKR600

取 扱 説 明







モデル MKR600

このたびはマキタロータリ管理機をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。

お求めの製品を安全に能率よくお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。 この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

このたびは管理機をお買い上げ賜わり 厚くお礼申し上げます。

はじめに

この取扱説明書は本機の正しい取扱い方と簡単なお手入れおよび守っていただきたい安全に関する事項について説明しています。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、安全で快適な作業をしてください。

- ・お読みになった後も身近な所に保管し、いつでも読めるようにしてください。
- ・本機を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書をいっしょにお渡しください。
- ・本書では安全上重要な事項を① で示し、次のように表示しています。必ず守ってください。

⚠危険

誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負うことに なるものを示します。



誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う危険性 があるものを示します。



誤った取扱いをしたときに、使用者がケガを負うおそれのあるもの を示します。

・なお、本機の品質・性能向上あるいは安全のために使用部品を変更することがあります。 その際には本書の内容およびイラストなどの一部が、本機と一致しない場合があります のでご了承ねがいます。

● 本機の使用目的について

- ・本機はほ場でのロータ耕うん作業、農業用作業機を装着しての農作業にご使用ください。 使用目的以外の作業や安全装置の取外しなどの改造は行わないでください。
- ・本機を使用目的以外の作業に使用したり、改造したりした場合は保証の対象となりません。(詳細は保証書をご覧ください)

こんなとき、こんなことが知りたいとき、ここを見てください!

この取扱説明書は次のように構成されています。まず、 安全作業のために からお読みいただき、基本事項から操作、点検まで本機の正しい取扱い方を理解してください。

ページ

● 安全な作業をするための注意事項は?

安全な作業をしていただくために安全に関する基本事項、表示ラベル(危険ラベル・警告ラベル・注意ラベル)について説明しています。よく読んで必ず守ってください。

● ご自分で梱包を開かれるときは?

開梱のしかた

● 使用前に知っておかなければならないことは?

ご使用前に 1

本機の「仕様(装備)」等について説明しています。

● 各部のはたらきを知るには?

各部のはたらき 4

各部の主な名称、操作レバー、装置の取扱いを説明しています。

● 管理機を動かすには?

運転のしかた 9

運転前の点検:作業前の点検項目と内容について説明しています。必ず実施してください。
運転操作のしかた:エンジンの始動、走行のしかた、自動車への積み降ろしのしかた等を説明しています。

● ほ場作業を行うには?

作業のしかた 16

管理機作業の基本操作を説明しています。作業機の条件や、ほ場条件にあった調整を して、上手な作業をしてください。

● 本機を長もちさせるには?

手入れのしかた 22

本機をいつも正常な状態に保つために手入れのしかたについて説明しています。 「定期点検整備表」に従って保守、点検してください。

● 本機を1 ケ月以上格納するときは?

長期格納のしかた 31

本機を長期間格納するときの手入れのしかたについて説明しています。

● 故障かなと思ったときは?

不調時の処置 33

作業中のトラブルや不調、異常を感じたときはすぐ原因を調べ処置してください。

● 諸元は?

付 表 36

本機に係る諸元表を一覧表で説明し、また取扱説明書に出てくる専門用語を解説しています。

もくじ

安全作業のために(安全作業説明編)
開梱のしかた
ご使用前に1
1 . 保証とサービスについて 1
2. 仕様(装備)について
3 . 用語について
各部のはたらき4
1 . 各部の名称 4
2 . 運転装置の取扱い 5
1 . エンジンコントロール関係 5
2 . 運転装置関係 6
運転のしかた9
1 . 運転前の点検 9
2 . エンジンの始動と停止10
1 . エンジン始動のしかた10
2 . エンジン停止のしかた12
3 . 発進・旋回・停車のしかた12
1 . 発進のしかた12
2 . 旋回のしかた13
3 . 停車のしかた13
4 . 自動車への積み降ろし14
1 . 自動車・アユミ板について15
2.本機の取扱い15
作業のしかた16
1 . 作業前の準備16
1 . 耕うん爪の取付け16
2 . 尾ソリの調節18
3.ロータリカバーの調節[モデルMKR600]18
4 . サイドカバーの調節[モデルMKR600]19
5 . ハンドルの調節19
2 . ほ場作業のしかた20
1.ほ場への出入りのしかた20
2 . 作業に適した速度の選び方20
3 . 上手なほ場作業のしかた21

手入れのしかた	22
 1.定期点検整備	22
2 . 給油・注油のしかた	23
1.燃料の補給	24
2 . エンジンオイルの点検、交換	24
3.ミッションケースのオイル点検・交換	25
4.エアクリーナのオイル補給[モデルMKR600]	25
5 . 注油個所	26
3 . 各部の点検と掃除のしかた	26
1.エアクリーナの掃除	26
2 . 燃料ストレーナの掃除	27
3 . 点火プラグの点検と掃除	27
4 . リコイルスタータ部の掃除	28
5 . 燃料ホースの点検	28
6 . タイヤの点検	28
4 . 各部の点検と調整のしかた	29
1 . 主クラッチの調整	29
2.コントロールケーブルの調整	30
3.デフロックワイヤの調 <u>整</u> モデルMKR600]	30
長期格納のしかた	3 1
 1.本機の掃除と洗浄	31
2 . エンジンの手入れ	32
3.格納	32
4 . 再使用するときは	32
不調時の処置	33
1 . エンジン部	33
2 . 本機	35
付表	36
1 . 主要諸元	
2 . 電気配線図	
3 . 付属部品一覧表	
4.用語解説	

(安全作業説明編)

安全作業のために

ページ
1.安全作業のしかた (安-1)
⚠ 作業前に次のことを守りましょう!(安-1)
⚠ 安全作業のポイント(安-2)
⚠作業前の一般的な注意事項(安-4)
⚠点検・整備および掃除をするときは(安-6)
⚠エンジンを始動するときは(安-8)
⚠自動車への積み降ろしをするときは(安-11)
▲ ほ場で作業をするときは(安-12)
▲ 1日の作業が終わったら(安-15)
⚠長期格納するときは(安-16)
2.表示ラベルについて(安-17)

安全作業のために

1.安全作業のしかた

- ・安全上の重要な事項を <u>小危険</u> <u>小警告</u> <u>小注意</u>の3段階に分類して説明していますので、よく読んで理解 し安全作業に努めてください。
- ・なお、この項の安全作業の説明は**管理機全般**についてのものです。これ以外にも本文の中でも同様に説明 していますので、よく読んで必ず守ってください。

介作業前に次のことを守りましょう!

必ず守ってください



守らないとこんな事故が!

⚠警告

- ●このような人は運転しないでく ださい。
- ●酒気をおびた人
- ●妊娠している人
- 16才未満の人
- ●指導者のいない運転未熟練者
- 過労・病気・薬物の影響、その他の理由により正常な運転操作ができない人
- ●運転する人は健康に気をつけて適切な睡眠と休けいをとってください。

誤操作しやすく思わぬ事故を起こすことがあります。



企警告

●作業に合ったキチンとしたものを着用してください。



スベリ止めのある足に合った靴

このような服装は衣服が回転部に巻込まれたり、足をスペらせたりして思わぬ事故を起こすことがあります。



企警告

●本機を他人に貸す場合は取扱説明書もいっしょに渡して、安全な作業ができるよう説明してください。



借りた人が不慣れなため思わぬ事故を引起こすことが あります。



安全作業の


取扱説明書、本機のラベルをよく読んでから運転 してください。


始業・点検 準備点検

- 平坦な場所でエンジンを停止する。
- ●エンジン、マフラ、燃料タンク回りを掃除する。
- 燃料ホース、電気配線を点検する。
- ●給油・点検はエンジンが冷えているときに行う。
- ●各部の締付け、セットピンの脱落はないか確認する。
- 燃料補給時は火気を近づけない。
- クラッチ、レバー関係が働くか点検する。
- ●取外したカバー類は全て取付ける。

エンジン始動


- 各操作レバーを《N》(中立)または《切》にする。
- 本機の周囲から人を遠ざける。
- ■屋内やハウスでの始動は、窓や戸を開けて換気をする。











走行・運転 自動車への積み降ろし

- ●自動車は荷台に天井のない車を使用する。
- ●アユミ板は強度、幅、長さ、すべり止め、フックの あるものを使用する。
- アユミ板は自動車の荷台に平行にかけ、フックが外れないことを確認する。
- 周囲を確認し、本機の回りに人を近づけない。
- ●積込みは前進、降ろすときは後進で低速で行う。(ただしタイヤを装着してない小型の機械はエンジンを停止し、積込みは後進方向で引き上げ、降ろすときも後進方向で引き降ろします)
- ▼アユミ板の上ではクラッチ操作や変速操作をしない。

走行運転

- タイヤのセット幅を広げて本機を安定させる。
- ハンドル回動式の場合は正規の位置で行う。
- 発進は周囲を確認して行う。
- ロータリ等の作業機を回転したまま走行しない。
- 発進、停止、旋回は低速で行う。
- ◆人や物を本機にのせない。
- ●公道および夜間の移動は自動車にのせて行う。

狭い農道、凸凹道路、坂道の走行

- スピ ドを落として走行する。
- ●下り坂では速度を下げてエンジンブレーキを使う。
- ●坂道では主クラッチを切ったり、変速レバを《N》 (中立)にしない。
- 対向車を避けるとき、端に寄りすぎない。
- 軟弱な路肩や草が生い茂っている所は走行しない。

停車・駐車

- 平坦な場所でエンジンを停止する。


ほ場作業 ほ場の出入り


- 低速であぜに対して直角に行う。
- ●高あぜ、溝越え、急傾斜はアユミ板を使用する。
- ●上がるときは前進、降りるときは後進で足元を確認 して行う。
- ロータリ等の作業機を回転させたまま出入りしない。
- ●あぜがくずれないか確認しゆっくり行う。

ほ場での作業

- ◆人を機械のそばに近づけない。
- 旋回時は周囲、足元を確認して行う。
- あぜ際での作業は枕地を十分とって旋回する。
- 急傾斜地では作業をしない。
- ●後進するときはエンジン回転を下げて背後の障害物を確認しゆっくりと行う。
- ●後進はハンドルが持ち上がるのでしっかり押さえて 行う。
- ●疲れを感じたら無理に作業を続けず休憩をする。







作業途中の点検

- ●運転直後のエンジン、マフラ等高温部に触れない。
- ●ロータリ等に巻付いた草や土を取除くときはエンジンを停止して行う。
- 作業機の脱着は平坦な場所で行う。
- ●取外したカバ はすべて取付ける。

格 納 1日の作業が終わったら

- 平坦な場所に置きエンジンを停止する。
- ●エンジン、マフラ、燃料タンク回りを掃除する。

長期格納

- ●燃料コックレバーを「閉」にし、気化器内の燃料を 抜取る。
- タイヤに輪止めをする。
- カバーはエンジンが冷えてからかける。
- ●改造しない。

⚠作業前の一般的な注意事項

必ず守ってください

⇒ 守らないとこんな事故が!

企警告


●本機はほ場でのロータリ耕うん作業、農業用作業機を装着しての農作業にご使用ください。 その他の目的では使用しないでください。 思わぬ事故を引起こすことがあります。



⚠警告

●本機は改造しないでください。

改造すると本機の機能に悪影響を与えるだけでなく事 故の原因になることがあります。



⚠警告

- ●管理機を使用する前後に点検を 行い、異常個所は直ちに整備し てください。
- ●シーズンごとに定期点検・整備を受けてください。

整備不良が原因で思わぬ事故を引起こすことがあります。



企警告

- ●屋内での始動は窓や戸を開けて 換気をよくしてください。
- ◆換気が不十分な所では暖機運転や作業はしない。

排気ガス中毒で気分が悪くなったり、酸欠で脳障害に なったり死亡することがあります。



必ず守ってください




守らないとこんな事故が!

企警告

- ●本機に人や物を乗せたり、人を 近づけないでください。
- ●管理機や作業機の上に人や物を乗せない。 人を近づけない。

思わぬ事故を引起こす原因となります。




⚠ 点検・整備および掃除をするときは……

守らないとこんな事故が!



●点検・整備・掃除は平坦な場所 でエンジンを停止してから行な ってください。


本機が動きだし思わぬ事故を起こします。



⚠危険

- ●給油、注油、点検時はエンジン を停止し、エンジン回転中やエ ンジンが熱い間は給油、注油を しないでください。
- ●燃料補給時はくわえタバコなど火気を近づ けないでください。
- ●燃料を補給したときは燃料キャップを締め、 こぼれた燃料はきれいにふきとる。
- ●エンジン始動前に給油、注油、各部の点検 をする。

燃料などに引火し、ヤケドや火災の原因となることが あります。



♠ 警告

- ●各部のボルト・ナットのゆる み、セットピンの脱落、損傷は ないか確認してください。
- クラッチ、レバー関係などの操作部は確実 に働くように調整する。

思わぬ事故を引起こす原因となります。




必 ず 守 っ て く<u>だ さ い</u>



守らないとこんな事故が!

企警告


●電気配線のコードが他の部品に接触していないか、はがれや接合部のゆるみやガタがないかを 点検してください。 ショートしてヤケドや火災の原因となります。



企警告

- ●タイヤの空気圧は取扱説明書に 記載してある空気圧を守ってく ださい。
- タイヤの空気は入れすぎない。
- ●タイヤに傷がありその傷がコード(糸)に 達している場合は使用しないでください。
- ●タイヤ・チューブ・リムなどの交換・修理 はお買い上げの販売店またはお近くの当社 営業所に相談してください。(特別教育を 受けた人が行うように法で義務づけられて います)


タイヤに空気を入れすぎる(空気圧が高すぎる)と タイヤが破裂し、死傷事故につながることがあります。



⚠警告

●エンジン、マフラ、燃料タンクまわりにワラクズやゴミなどが付着していないか作業前に点検し、付着していれば取除いてください。

火災事故を引起こすことがあります。



⚠注意

- ●点検整備に必要な工具類は適正 な管理をし、正しく使用してく ださい。
- ●管理機には点検調整に必要な工具類を常備 しておいてください。

整備不良で事故を引起こすおそれがあります。



(**注**意)

- ●点検・整備などで外したカバー などは全て取付けてください。
- カバーは正しく取付ける。

機械に巻き込まれたりして、傷害事故を起こすことがあります。

↑ エンジンを始動するときは……

必ず守ってください

\Longrightarrow

守らないとこんな事故が!



●始動する前に周囲を確認し、管理機や作業機の周囲から人を遠ざけてください。

人が近づくと傷害事故を引起こすことがあります。



⚠警告

●始動は正しい姿勢で行なってください。


本機が急に動き出し人身事故や傷害事故の原因となることがあります。



企警告

- ●主クラッチの《切》、変速レバーの《N》(中立)、ロータリ変速の《N》(中立)を確認してください。
- ●始動は正しい姿勢で行なってください。
- ●変速レバーが《N》(中立)になっているか 手で動かして確認する。
- ●足場の不安定な場所での始動は行わない。 やむをえない場合は本機を固定し、水平な 状態で行う。
- ●周囲を確認し、合図してから始動する。

変速やクラッチが入っていると機械が急に動き出し人 身事故や傷害事故の原因となることがあります。



⚠警告

●屋内やハウス内等での始動は窓 や戸をあけて換気を十分にして ください。 排気ガス中毒で気分が悪くなったり、酸欠で脳障害に なったり死亡することがあります。



⚠警告

●暖機運転は主クラッチを《切》、 各変速、ロータリ変速を《N》 (中立)にして、平坦な場所で行 なってください。

本機が動き出し人身事故や傷害事故の原因となることがあります。

⚠走行をするときは……

必ず守ってください

守らないとこんな事故が!



- ●タイヤのセット幅を広げて機体を安定させてください。
- ●ハンドル回動式の場合は正規の位置にセットしてください。


バランスがくずれて転倒事故を起こすことがあります。



企警告

- ●発進するときは機械の回りから 人を遠ざけて、低速で発進して ください。
- ●前後左右を確認し、後進するときは屋内の 支柱等背後に障害物がないことを確認して 行う。
- ●ロータリ等の作業機を回転させたまま走行 しない。

傷害事故を引起こす原因となります。



企警告

- ●急発進、急停止、急旋回はしないでください。
- 走行は歩くスピードで、凸凹道は低速で行う。
- ●旋回するときは、低速で行う。


転倒事故を引起こすことがあります。



企警告

- ●人や物を本機にのせないでください。
- ●道のりが遠くても、その他どんな場合でも 人を作業機の上にのせない。
- ●公道および夜間の移動は自動車にのせて行なってください。

傷害事故の原因となることがあります。



必ず守ってください




守らないとこんな事故が!

⚠警告

- ●道路の端には寄りすぎないよう にしてください。
- ●対向車を避けるとき、端に寄りすぎない。
- 軟弱な路肩や草が生い茂っている所は走行しない。
- ●雨天、雨あがりのときは低速で慎重に走行する。


路肩がくずれ、横転事故を引起こすことがあります。



企警告

- ●坂道では主クラッチを操作しないでください。
- ●坂道では主変速レバーを操作しないでください。
- ・坂にさしかかったらいったん本機を止めて変速を低速に入れ変える。
- ●下り坂では低速でエンジンブレーキを使用 して走行する。

エンジンブレーキがきかなくなり事故の原因となります。



企警告

- ●停車、駐車をするときは平坦な場所に置き、エンジンを停止してください。
- ●傾斜地には駐車しない。やむをえず傾斜地 に止めるときは本機の安定を確認し、輪止 めをする。

本機が動き出して事故の原因となります。



⚠ 自動車への積み降ろしをするときは......

必ず守ってください




守らないとこんな事故が!




- ●自動車は荷台に天井の無い車を 使用してください。
- 荷台から作業機がはみ出さない自動車を使
- ●自動車は駐車ブレーキをかけ、輪止めをす る。

思わぬ事故を引起こします。



- ●アユミ板は強度、幅、長さ、す ベリ止め、フックのあるものを 使ってください。
- ●本機の質量に耐える強度のもの(金属製) を使用する。
- ●幅がタイヤ幅以上で、長さが荷台高さの4 倍以上あるものを使用する。


アユミ板が外れたりして転倒事故を起こすことがあり ます。



⚠警告


- ●アユミ板を荷台に平行にかけて ください。
- ▼ユミ板は荷台に対して真っ直ぐにかける。
- ●荷台にかけた端が外れないようにフック付 のアユミ板を使用する。
- 積込みは前進、降ろすときは後進で低速で 行う。
- ●機械の回りに人を近づけない。

バランスがくずれて転倒事故を起こすことがあります。



- ●アユミ板の上ではデフロックレ バーを操作したり主クラッチを 切らないでください。
- ●途中で操作する必要がないよう左右位置や 平行を確認し、低速で行う。
- 車軸にタイヤ以外の作業機を装備している ときはタイヤに交換する。
- 水田車輪や耕うん爪・尾輪等をひっかけな いようにする。

進路変更すると急旋回して転倒事故を起こすことがあ ります。



⚠ ほ場で作業をするときは……

必ず守ってください

守らないとこんな事故が!




- ●急傾斜、溝越え、高あぜのある ほ場への出入りはアユミ板を使 ってください。
- ●あぜ越えは低速であぜに対して直角に行なっ てください。
- ●上りは前進、下りは後進で足元を確認しな がら低速で行う。
- ●あぜがくずれないか確認しゆっくり行う。

- ●ロータリ等の作業機を回転させ たままほ場への出入りをしない でください。
- ●耕うん時以外はロータリ等の作業機を停止 する。

バランスをくずしたりして転倒事故を引起こすことが あります。




思わぬ事故となることがあります。



(▲警告

●作業中は本機のそばに人を近づ けないようにし、わき見運転や 手ばなし運転をしないでくださ 610

傷害事故の原因となります。



- ●旋回するときは周囲や足元を確 認し、あぜの上にあがったり、 土手ぎりぎりで旋回しないでく ださい。
- ●あぜ際での作業は枕地を十分にとって余裕 をもって旋回する。

傷害事故を引起こすことがあります。



必ず守ってください



守らないとこんな事故が!

⚠警告


- ●後進するときはエンジン回転を 下げて背後の障害物の位置を確 認し、ゆっくりと行なってくだ さい。
- ●ハンドルがはね上がらないようにしっかり と握って低速で後進します。

後進するときは車輪の回転でハンドルがはね上がります。



企警告


●ロ タリ等に巻付いた草や土を 取除くときやロ タリ爪の交換 をするときは、平坦な場所でエ ンジンを停止して各部の動きが 止まってから行なってください。 巻き込まれたりして傷害事故を引起こすことがあります。



⚠警告

- ●作業前にほ場から棒、大きな石、 針金、ガラス等を取除いてくだ さい。
- ●作業中異物に当たったときはすぐにエンジンを止め、損傷を調べてください。 損傷したまま再始動しないでください。

回転している爪に異物が当たると強い力で異物が飛び 散り、傷害事故を起こしたり、また損傷したままの機 械を使用すると思わぬ事故を起こすことがあります。



必ず守ってください



守らないとこんな事故が!

⚠警告

●急傾斜地では作業をしないでく ださい。 転倒事故を引起こす原因となります。



企警告

- ●作業途中で点検するときは高温 部に触れないでください。
- ●点検、掃除はエンジンを停止し、高温部は 冷えるまでは直接触れない。
- 取外したカバーは全て取付けてから作業を 開始する。

ヤケドすることがあります。



企警告

- ●ハウスや小屋の中で作業すると きは、背後や支柱際の障害物を 確認しながら行なってください。
- 支柱やカモイに頭を打ったりハンドルを引っ かけたりしないようにする。
- 支柱際の作業での旋回はハンドルを壁と反対側の広い方に回して旋回する。

本機と支柱の間にはさまれたりして傷害事故を引起こ すことがあります。



▲ 1日の作業が終わったら......

必ず守ってください

\Rightarrow

守らないとこんな事故が!



- ●作業が終了したら平坦な場所で エンジンを停止して点検を行い、 掃除をしてゴミなどを取除いて ください。
- ●エンジン・マフラ・燃料タンク回りのゴミ 等を除去・掃除する。
- ●掃除後指定個所に注油する。





●カバーをかける場合はマフラや エンジンが冷えてから行なって ください。 火災事故を引起こすことがあります。

火災の原因となることがあります。



♠ 長期格納するときは……


必ず守ってください

守らないとこんな事故が!



- ●各部を水洗いして平坦なところで機械を安定させて格納してください。
- ●故障個所、爪の摩耗があれば早目に修理、 交換する。
- ●ボルトやナットがゆるんだ状態であれば直 ちに締めつける。
- ●タイヤに輪止めをし、変速を「1速」に入れておく。

思わぬ事故の原因になることがあります。



⚠警告


- ●シーズン終了後には定期点検を受けてください。
- 1年ごとに定期点検・整備を受け、各部の 保安を確保してください。
- ●燃料を抜取ってください。
- ●燃料腐敗で気化器内部を腐食させるので燃料コックレバーを「閉」にし、気化器下側のプルドレンから気化器内の燃料を抜取る。




2.表示ラベルについて

本機には各運転装置の近くに各々の安全な取扱い方について説明している表示ラベル(危険ラベル・警告ラベル・注意ラベル)が貼付けてあります。各々のラベルの説明をよくお読みいただき守ってください。

また、本機に貼ってあるラベルが破損したりして読めなくなった場合やラベルの貼ってある部品を交換する場合は新しいラベルをお買い上げの販売店またはお近くの当社営業所に注文して購入し貼り替えてください。 [モデルMKR600]



[モデルMKR500]



No.	部品名称	部品番号	備 考
1	キケンラベル ガソリン	0960 3000 016	
2	ケイコクラベル ハイガス	0960 3200 023	
3	チュウイラベル カバー	0960 3100 017	
4	ケイコクラベル ホトラE	0960 3200 048	
(5)	ケイコクラベル コウホウ	0960 3200 014	
6	ケイコクラベル タイン	0960 3200 015	
7	ケイコクラベル ナタヅメ	1429 3614 000	[モデルMKR600]


開梱のしかた

次の手順と要領で開梱し、本機を運転できる状態にします。

- 1,段ボール側面をカッター等で切り取ります。このとき本機を傷付けないように注意してください。
- 2.本機を段ボールから取り出します。

梱包状態

「モデルMKR600 1



オイルパン


オイルレベル

ライン

[モデルMKR500] は添付部品

1.ハンドルの取付け


- ① プレートを外し、ハンドルを後 方に回して菊座を噛み合わせてく ださい。
- ② ベルトカバー側よりボルトを通し、固定用グリップ、スプリング ラインマーキング(黄色) ワッシャ、ワッシャで締付けます。この際に固定用グリップ側菊座のラインマーキング(黄色)が一致するようにしてください。
- ③ 最後にプレートを取付けナット で締付けてください。
- ④ ワイヤはハンドルの下側を通し、ねじれないようにセットします。



ベルトカバー側


2. 主クラッチワイヤの取付け

主クラッチワイヤの索端金具を主クラッチレバーにセットし、キャップナットを打ち込みます。




3.主変速レバーの取付け

① 変速レバーを本機側に差込み、 割ピンで固定します。割ピンの先端はケガをしないように折り曲げてください。



4.配線

ワイヤバンドを締付けハーネスおよびコントロールケーブルを固定します。



地球環境を守るために

このたび(社)日本陸用内燃機関協会(陸内協)が環境保全のために定めた排出ガス自主規制の適合エンジンを搭載しました。 ________

この自主規制は、小型汎用火花点火エンジンの排出ガス中の炭化水素(HC) 窒素酸化物(NOx) および一酸化炭素(CO)を低減するためのもので、識別のため陸内協で決定した右図の適合ラベルをエンジンファンカバー等に貼付けています。

使用期間中は、次の事項を守ってください


- 1. 自主規制適合ラベルは剥がさないでください。
- 2.エンジンの点検整備は、取扱説明書にしたがって実施してください。 気化器の調整、部品交換が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの当社営業所にご相談く ださい。

本エンジンは排出ガスの量が規定値内になるように管理出荷していますが、運転中の吸入空気と燃料の混合 比に影響する気化器の調整、整備不良、不適切な部品交換がされた場合、排出ガス量は規定値を外れること がありますので注意願います。

ご使用前に

1.保証とサービスについて

- ・本機には保証書が添付されていますのでご使用前によくお読みください。
- ・本機のサービスについてのお問い合わせや部品などのご用命のときはお買い上げの販売店またはお近くの 当社営業所にご相談ください。その際**「型式名」・「機械番号(製造番号)」**と「**エンジン番号」**をお知ら せください。



・補修用部品の供給年限について

- ・この製品の補修用部品の供給年限(期間)は製造打ち切り後9年といたします。 ただし、供給年限内であっても特殊部品につきましては、納期等についてご相談させていただく場合も あります。
- ・補修用部品の供給は原則的には、上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても部品 供給のご要請があった場合には、納期及び価格についてご相談させていただきます。

本機の使用目的について

- ・本機は**ほ場でのロータリ耕うん作業、農業用作業機を装着しての農作業にご使用ください。**使用目的以外の作業や改造などは行わないでください。
- ・本機を使用目的以外の作業に使用したり、改造したりした場合は保証の対象となりませんのでご注意ください。詳細は保証書をご覧ください。

企警告

- ●本機を使用目的以外の作業に使用しないでください。
- ●本機を改造しないでください。改造すると本来の機能を発揮できないばかりか、人身事故の原因になることがあります。


2. 仕様(装備)について

- ・主な仕様(装備)は次のようになっています。 仕様の異なる製品の場合はつど**[モデル**MKR **]**表示で型式名を示し追加説明していますので本機の型式名をお確かめのうえ、お間違えのないようにお読みください。
- ・お買いあげの機械の型式名と主な仕様の違いを次の表でお確かめください。

世 様型式名	エンジン最大出力 (kW(PS))	エ ア クリーナ	タイヤ サイズ	耕うん爪	耕幅 (mm)	ロータリ カ バ ー
モデルMKR600	4.2{ 5.7 }	オイルバス (湿 式)	3.50 - 7	+ 2 II	300、500	開閉式
モデルMKR500	3.2(4.3 }	デュアル (乾式)	100/85D6	ナタ爪	500	固定式

3. 用語について

● この取扱説明書に使用している「前後・左右・右回り・左回り」などの用語は図示のように決めています。



2 型式別表示

この取扱説明書はモデルMKR600を基本に説明してあります。モデルMKR600と取扱いかたが異なる場合は、そのつど【モデルMKR500】で記載して追加説明しています。


❸ マークの説明

この取扱説明書ではそのつど守っていただきたい事柄を次のマークを使用して説明しています。

- ・ 介危険 介警告 介注意安全上重要な事項を3段階に分けて説明していますので必ず読んでください。
- ・ 取扱いのポイント本機の性能を最大限に発揮するための説明です。守らないと故障の原因になることもあります。

各部のはたらき

1. 各部の名称





2. 運転装置の取扱い

1.エンジンコントロール関係

1 エンジンスイッチ

エンジンを始動・運転するときは《ON》、停止 するときは《OFF》に回します。






2 スロットルレバー


· **《低》**......右に操作すると**「低速」**になります。


・**《高》**……左に操作すると**「高速」**になります。 エンジン始動時は**「中間」**にします。



❸ 燃料コックレバー


タンク内の燃料を出したり、止めたりするとき に操作します。






4 チョークレバー

エンジンを始動するときに使用します。





⑤ プルドレン


気化器内の燃料を排出するときに使用します。 燃料コックレバーを**《閉》**位置にしてから引きます。


・流れ出る燃料は容器に受けます。

⑤ リコイルスタータ

エンジンを始動するときに使用します。

リコイルスタータの握りを勢いよく引いてエン ジンを始動します。





取扱いのポイント

- ●ロープをいっぱいまで引ききると故障の原因と なることがあります。
- リコイルスタータを引くときは主クラッチレバーを握らないでください。
- 運転中はリコイルスタータを引かないでください。


2. 運転装置関係

● 主クラッチレバー

車軸(タイヤ)およびロータリ軸の動力を**《入》 《切》**するときに操作します。

クラッチ**《入》**操作は主クラッチレバーを両手 で手前に引きます。

クラッチ**《切》**操作は主クラッチレバーから手を放します。



2 主変速レバー


- ・走行は前進方向 **(1)・(2)** の 2 段、後進方向 **(後進)** の 1 段の変速ができます。
- ・耕うんは下記の変速ができます。

[モデルMKR600]...**《正転》**1段、**《逆転》**1段、 《その場で耕す》1段。

[モデルMKR500]...**《正転》**1段、**《その場で耕す》** 1段。

《耕す》………通常の耕うん時に使用します。

《その場で耕す》…ロータリ軸(耕うん爪)だけが回転し、車軸(タイヤ)は 止まったままです。耕うん始




3 デフロックレバー [モデルMKR600]

企警告

傷害事故防止のために

- ●傾斜地や坂道走行及び自動車への積み・降 ろし時はデフロックレバーを「入」にし、 ハンドルをしっかり持って行なってください。
- 2 速で走行中はデフロックレバーの《入》 《切》操作をしないでください。
- ・通常作業ではデフロックレバー**《切》**の位置で 使用します。
- ・耕うん作業中片側の車輪だけスリップし直進し にくい場合はデフロックレバーを**《入》**にしま す。左右の車輪が同じ回転になり直進性が良く なります。
- ・旋回のときはデフロックレバーを《切》の位置 にしてハンドルを横に振ってください。




4 尾ソリ固定レバー [モデルMKR500]

耕うん深さの調節は尾ソリの上下で行います。

・尾ソリ固定レバーを自由位置(手前側に引っ張る)にして

尾ソリを引上げる.....深くなる 尾ソリを押下げる......浅くなる

- ・深さが決まれば尾ソリ固定レバーを放し、尾ソ リの**「切欠き」**部にかみ合わせれば固定します。
- ・尾ソリ握りのチョウナットをゆるめて握りを外 せば尾ソリは下側に外れます。



⑤ 尾ソリ固定ハンドル[モデルMKR600]


耕うん深さの調整は尾ソリの上下で行います。

・尾ソリ固定ハンドルをゆるめて上下します。 尾ソリを引上げる……深くなる 尾ソリを引下げる……浅くなる

⑥ ロータリカバー調節ノブ[モデルMKR600]

作業にあわせロータリカバーの開閉を行います。

・ロータリカバー調節ノブをゆるめロータリカバーを持ち上げ調節します。




7 ハンドル固定握り

ハンドルを使用する人の体格や作業の種類に合わせて使いやすい高さに調節するときに使用します。

・握りの前方側でハンドルとフレームに有る黄色 のマーキングを合わせます。


その位置から上下・各1段が調整範囲です。

- ・ハンドルの高さを調節するときはハンドル固定 握りをゆるめて調節します。
- ・ハンドル固定握りは確実に締付けます。



燃料ゲージ [モデルMKR600]

燃料の残量をボンネット上面の燃料ゲージで確認します。 E 位置になったら燃料(無鉛ガソリン)を補給します。



運転のしかた

1. 運転前の点検

安全作業のために毎日の運転前に「運転前の点検表」を参考に点検してください。

(1) 警告) 傷害事故防止のために

●給油・注油・点検するときには機械を平坦な場所に置き、エンジンを停止してから行なってください。



! 危険 ヤケドや火災防止のために

- ●エンジン回転中やエンジンが熱いときは給油・注油をしないでください。
- ●燃料補給時は火気に近づけないでください。燃料に引火し火災の原因になります。
- ●燃料補給したときは燃料キャップをしめ、こぼれた燃料はきれいにふきとってください。
- ●燃料タンクや燃料ホースの老化や、傷によるもれなどがあると火災の原因になります。作業前や作業 後に点検し、傷やもれがあれば交換してください。

「運転前の点検表」


	点	検 個 所	処置
	エンジンオイルの量	・給油ネジにあるレベルゲージの上下線 の間に油面があるか。	・油面が給油ネジレベルゲージの上限に なるまで補給する。(24ページ参照)
	燃料ストレーナ	・水やゴミがたまってないか。	・掃除する。(27ページ参照)
運	燃料タンク	・作業に必要な燃料があるか。	・無鉛ガソリンを補給する。 (24ページ参照)
転	エアクリーナ	・エレメントは汚れてないか。 ・オイルは汚れてないか。 ・オイルはレベルラインまであるか。	・掃除する。 ・オイルをレベルラインまで交換または 補給する。(25、26、27ページ参照)
平石	リコイルスタータの 吸気口	・吸気口の目詰まりはないか。	・掃除する。(28ページ参照)
 前	燃料ホース	・燃料もれはないか。 ・老化してないか、また傷はないか。 ・継手部のクランプはゆるんでないか。	・ホースを交換する。(28ページ参照) ・クランプを交換してしっかりと固定す る。
H HU	エンジン、マフラ、 燃料タンク周囲	・ワラクズ等のゴミがたまってないか。	・掃除する。
に	耕うん爪	・爪が確実に固定されているか。 ・爪が摩耗していないか。	・取付部を締付ける。 ・爪を交換する。(16~17ページ参照)
	各 部 の 注 油	・油切れはないか。	・適量の注油をする。(26ページ参照)
	主変速レバー	・ロータリ変速 上下 操作が重くないか。	・適量の注油をする。 (26ページ参照)
エンジ	主クラッチレバー	・ゆっくりとレバー操作をしたとき正常 に作動するか。	・異常個所を調べ処置する。 (6、29ページ参照)
エンジンを始動	スロットルレバー	・ゆっくりとレバー操作をしたとき正常 に作動するか。	・異常個所を調べ処置する。 (5、30ページ参照)
動して	エンジンスイッチ	・エンジンスイッチを操作したときエン ジンが停止するか。	・異常個所を調べ処置する。 (5、12、13ページ参照)


2.エンジンの始動と停止

(1) 警告) 傷害事故防止のために


- ●本機を平坦な広い場所に置き、マフラ、マ フラ排気口付近の燃えやすいものは取除い てください。
- ●ハンドルを離しても本機が動かないように ロータリの爪部を接地させます。
- ●点検等で取外したカバー類はすべて取付け てください。
- ●エンジンを始動するときは主変速レバーを 《中立》 始動位置)にし、主クラッチレバーが 《切》になっている事を確認してください。
- ●マフラ排気口付近に燃えやすいものを置か ないでください。
- ●屋内やハウスでの始動は窓や戸を開けて換 気を行い、排気ガス中毒にならないように してください。
- ●マフラやエンジンには冷えるまで触れない でください。熱いときに触れると「やけど」 します。
- ●リコイルスタータを引くときにプラグキャッ プや高圧コードに触れないでください。触 れると「感電」することがあります。


1.エンジン始動のしかた






動 燃料ストレーナの燃料コックレバーを《開》 位置にします。







主変速レバーを《中立》、始動位置)にします。





- ③ 主クラッチレバーを《切》にします。 主クラッチレバーより手を放せば自動的に《切》 となります。
- 4 エンジンスイッチを《運転》位置に回し、スロットルレバーを《低》(低速)と《高》(高速)の中間にします。





- **⑤** チョークレバーを**《閉》**位置にします。
- ・夏期またはエンジンが暖まっているときはチョ ークレバーを**《開》**位置か、または中間位置に します。**(全開または半開)**
- ⑤ リコイルスタータを引きます。 エンジンが始動したら調子をみながらチョークレバーを徐々に《開》位置に戻します。
- ・チョークレバーを**《閉》**にして2~3回で始動しないときは、燃料を吸込みすぎてさらに始動困難となるので、チョークレバーを**《開》**にしてリコイルスタータを2~3回ゆっくりと引きます。







取扱いのポイント

- ●エンジン始動後は、スロットルレバーを《低》 (低速)と《高》(高速)の中間にし、約5分間 暖機運転をしてから作業をしてください。
- プラグキャップを外した状態でリコイルスタータを引いてはいけません。

2.エンジン停止のしかた

- 主クラッチレバーを《切》にします。 (手を放せば《切》になります。)
- ② スロットルレバーを《低》(低速)にします。
- **3** 主変速レバーを《中立》、始動位置)にします。
- ④ エンジンスイッチを《停止》(OFF)位置に回してエンジンを停止します。





⑤ 引続きエンジンを始動しないときは燃料コックレバーを (閉) にします。

3.発進・旋回・停車のしかた

1. 発進のしかた

企警告


傷害事故防止のために

- ●本機は小型特殊車両ではありませんのでトレーラでの路上走行はできません。
- ●エンジンを始動するとき、または変速レバーを操作するときは主クラッチレバーを 《切》にしてください。

(主クラッチレバーから手を放すと自動的 に《切》になります)

- ●主クラッチレバーを急激に操作すると急発 進したり、エンジンが停止したりしますの で徐々に《入》にしてください。
- ●移動の場合主変速レバーは横方向のみの操作(ロータリ変速には入れない)とし、ハンドルを持上げて耕うん爪を地面より浮かせ足元を確認しながら移動してください。
- ●傾斜面を降ろすときは「後進」で降ろしてください。
- ●緊急時には主クラッチレバーから手を放してください。
- ●耕うんしない場合にはロータリ変速範囲に 主変速レバーを置かないでください。停止 時は主変速レバーを《中立》が動位置)位 置にします。《正転》・《逆転》の位置の途中 で主変速レバーを止めた場合でも、主クラ ッチレバーを握るとロータリが回転します。
- 2 主クラッチレバーを《切》にします。
- 3 主変速レバーを作業に応じた変速位置に入れます。

4 主クラッチレバーを徐々に**《入》**にすると発進します。



⑤ スロットルレバーを操作しエンジン回転を上げます。

取扱いのポイント

- ●主変速レバーは主クラッチレバーを《切》にしてから操作してください。
- ●主変速レバーが入り難い場合は無理な操作をせず主クラッチレバーを入れ、もう一度切ってから変速してください。

2. 旋回のしかた


企警告

傷害事故防止のために

●旋回するときは、足元を確認してロータリ に巻込まれないようにしてください。

ハンドルを持上げて旋回してください。

デフロックレバーを**《入》**にして作業を行っているときにはデフロックレバーを**《切》**の位置にし(モデルMKR600)、エンジン回転を**《低》(低速)**にしてハンドル操作で旋回します。





3. 停車のしかた

企警告


傷害事故防止のために


- ●本機を止めるときは平坦な場所を選んでください。
- **●燃えやすいものの近くには停車しないでく**ださい。
- ●エンジンが熱いときはカバーをかけないでください。「火災」の原因になります。
- 主クラッチレバーを《切》にします。
- ② エンジンコントロールレバーを**《低》(低速)** にします。
- **3** 主変速レバーを**《中立》、始動位置)**にします。





- **⑤** 燃料コックレバーを閉にします。
- ⑥ 長時間使用しないとき(1ヶ月以上)はプル ドレンを引き気化器内の燃料を抜きます。





取扱いのポイント

- ●エンジンを停止するときは2~3分間低回転で 運転してから停止してください。
- ◆本機(エンジン)が傾斜した状態でエンジンを 停止したときは燃料コックを閉の位置にしてく ださい。燃料がオーバーフローしエンジンが始 動困難になることがあります。
- エンジンを停止したあと長期間使用しないとき はリコイルスタータで圧縮位置にしてください。

4.自動車への積み降ろし

・自動車への積み降ろしは、まわりに障害物のな い平坦で硬い場所を選び、運転者は誘導する補 助者と協力して次のことを守って、慎重に行い ます。

(食警告) 傷害事故防止のために

- ●自動車は荷台に天井のない車を使用してく
- ●アユミ板が傾いたりしない平坦な場所を選 んでください。
- ●自動車は駐車ブレーキをかけ、エンジンを 停止し、タイヤに輪止めをしてください。
- ●アユミ板は本機の質量に耐える強度、幅 車 輪が外れない幅) 長さ(荷台高さの4倍以 上)のある、すべり止め、フック付きのも のを使用してください。
- ●アユミ板のフックは段差のないように、ま たずれないように荷台に確実にかけてくだ さい。
- ●積み降ろしは補助者立会い誘導のもとに行 なってください。また本機の周囲に人を近 づけないでください。
- ●積込みは前進で、主変速レバーは前進の 《1》速で行ない、降ろすときは後進で、 主変速レバーは《後進》で行なってくださ
- ●本機がアユミ板に引っかからないようにし てください。
- ●積み降ろし中はアユミ板の上で主クラッチ レバー、デフロックレバーの操作はしない でください。

1.自動車・アユミ板について


- 積載質量300kg以上の自動車で荷台から本機がはみ出さない車を使用します。
- ② 自動車は駐車ブレーキをかけ、タイヤに輪止めをします。
- ③ アユミ板は、本機の質量に耐える強度、幅 車輪が外れない幅)長さ(荷台高さの4倍以上)のあるすべり止め付き、フック付きのものを使用します。
- **4** アユミ板は本機の車輪幅に合わせて自動車の 荷台と平行に段差のないようにかけ、横ずれした り、はずれたりしないか確認します。

アユミ板の基準

長さ	自動車の荷台高さの4倍以上
幅	30cm以上
数量	2枚
強度	1 枚が200kg以上の質量にたえるもの

2. 本機の取扱い

- エンジン回転を低速にします。
- **②** 積込みは前進で行い、主変速レバーは前進の**(1)** 速にします。
- 降ろすときは後進で行い、主変速レバーは《後進》にします。
- 4 積込み後はエンジンを停止し、車輪に輪止めをして主変速レバーを《1》速、デフロックレバーを備えた本機は《入》にしておきます。



作業のしかた

1.作業前の準備


企警告

傷害事故防止のために

- ●この本機は、正転耕うんおよび逆転耕うんができます。(モデルMKR500は正転のみ) 正転耕うん時にはほ場のかたさにより本機が飛出すことがあります。
- ●作業前にほ場から棒、大きな石、針金、ガラス等を取除いてください。
- ●ナタ爪は回転方向により爪のセット方法が 違います。回転方向に合わせて入替えてセットしてください。[モデルMKR600] 取付け方向をまちがえると本機が前方へ飛 出すことがあります。

1.耕うん爪の取付け

ナタ爪 [モデルMKR500]



● 爪の取付

- (1) 取付金Aの内側に曲がり爪ァを取付けます。
- (2) 取付金Aの外側に爪ィを取付けます。
- (3) 取付金B、Cも同様に取付けます。
- (4) 左右のロータリパイプは同一ですが爪の向きが左右対称になるように爪を取付けます。
- (5) 左右のロータリパイプの曲がり爪の位相差が 約100 になるように車軸に取付けます。


[ナタ爪](モデルMKR600)

● ナタ爪の取付け

- (1) 最外側の爪取付金魚、魚 に曲がり爪を内向きに取付けます。(左右各1本)
- (2) 残りの爪はすべて内向きに取付けます。

2 ロータリパイプの付け替え

- ・ロータリパイプは作業内容により下図の通り付け替えてください。
- ・ロータリパイプの合マークは合マークが一直線 になる様に取付けてください。



2. 尾ソリの調節


[モデルMKR500]

耕うん深さの調節は尾ソリの上下で行います。

・尾ソリ固定レバーを自由位置(手前側に引っ張る)にして

尾ソリを引上げる……深くなる 尾ソリを押下げる……浅くなる


- ・深さが決まれば尾ソリ固定レバーを放し、尾ソ リの**「切欠き」**部にかみ合わせれば固定します。
- ・尾ソリ握りのチョウナットをゆるめて握りを外 せば尾ソリは下側に外れます。



[モデルMKR600]


耕うん深さの調節は尾ソリの上下で行います。


- (1) 尾ソリ固定ハンドルをゆるめて上下します。 尾ソリを引上げる.....深くなる 尾ソリを押下げる......浅くなる
- (2) 深さが決まれば尾ソリ固定ハンドルを確実に締付けます。



3 . ロータリカバーの調節[モデルMKR600]


- ・中耕除草、土寄せ、うね立など作業に合わせて ロータリカバーの開閉を調節します。
 - ・平面耕うん……カバーの水平状態(閉)
 - ・土寄せ・うね立…作業状態により傾斜状態 (開)に調節します。
- ・調節後は調節ノブを確実に締付けます。





4 . サイドカバーの調節 モデルMKR600]

- ・うね立てをする場合にサイドカバーの角度を調 節します。
- (1) チョウボルトをゆるめ外します。
- (2) サイドカバー角度を作業に合わせ調節します。
- (3) 外したチョウボルトはプレートに締付けてお きます。



5. ハンドルの調節

(食) 警告) 傷害事故防止のために


●調節範囲以上にハンドルを上下すると各レ バー操作時に傷害事故を引起こすことがあ ります。

ハンドルは使用する人の体格や作業の種類に合 わせて使いやすい高さに調節します。

- ・調節はハンドル固定握りをゆるめて菊座をずら すことで行います(3段)
- ・ハンドル固定握りの前方側に黄色のマーキング が有り、このマーキングがそろった位置が標準 位置です。

標準位置の上下各1段が調節範囲です。

・ハンドル固定握りをゆるめたときは確実に締付 けます。



2. ほ場作業のしかた

1. ほ場への出入りのしかた

⚠警告

傷害事故防止のために

- ●は場への出入りやあぜ越えは作業機の回転を止めて行なってください。
- ●ほ場への出入りやあぜ越えは低速であぜと 直角に行なってください。
- ●は場への出入り・あぜ越え・アユミ板の上ではデフロック操作や主クラッチ操作、変速操作をしないでください。
- ●高あぜ・急傾斜・溝越えはアユミ板を使用してください。
- ●あぜがくずれないことを確認してからゆっくり行なってください。
- ●後退するときは後方に溝や障害物がないことを確認してから後進してください。
- エンジン回転を低速にします。
- ② 主変速レバーは前進の 《1》速にします。
- あぜに直角に走行します。

2.作業に適した速度の選び方

車速 [モデルMKR600]

変速		主変速	車速		·
		レバー	m/s	km/h	適応作業
前	1	1	0.31	1.12	・移動 ・自動車への積込み ・ほ場への出入り
進	2	2	1.14	4.10	・移動
後進		R	0.41	1.47	・移動・自動車より降ろすとき・ ほ場への出入り

(注) 車速、ロータリ回転速度はエンジンプーリ回転数1500min⁻¹時の数値です。

ロータリ回転速度「モデルMKR600]

主変速レバー位置	ロータリ回転数(min ^{- 1})	適応条件
《正転》	248	・平面耕うん
《逆 転》	350	・うね立耕うん

備考

・ロータリ作業での前進速度は前記車速欄の1の速度です。

車速[モデルMKR500]

गंड	` #	主変速	車速		·
変	述	レバー	m/s	km/h	適応作業
前	1	1	0.27	0.96	・移動 ・自動車への積込み ・ほ場への出入り
進	2	2	0.96	3.46	・移動
後	進	R	0.32	1.15	・移動 ・自動車より降ろすとき ・ほ場への出入り

ロータリ回転速度[モデルMKR500]

主変速レバー位置	ロータリ回転数(min ^{- 1})	適応条件
《正転》	205	・耕うん
備老		

・ロータリ作業での前進速度は上記車速欄の1の速度です。

(注) 車速、ロータリ回転数はエンジンプーリ回転数1800min⁻¹時の数値です。

3. 上手なほ場作業のしかた

(食) 警告 傷害事故防止のために

- ●後退するときは後方に溝や障害物がないこ とを確認してから後進してください。
- ●耕うん爪の交換や、耕うん部の草の巻付き を取除くときはエンジンを停止してから行 なってください。
- ●作業中はハンドルを支えるだけとし、無理 に押付けないでください。(押付けた場合状 況により本機が前方へ飛出すことがありま すので、ハンドルは無理な力を加えないで ください)
- ●本機を離れるときは「平坦な場所」を選び エンジンを止め、主変速レバーを《1》速 か《2》速に入れておきます。
- 回転を止め、足元に気をつけて行います。
- ② 後進するときは後方に障害物がないことを確 かめます。障害物やハウスの壁と機械の間にはさ まれないよう後方を確認して行います。
- ❸ ほ場の状態に合わせ主変速レバーを《正転》 か**《逆転》**の位置に入れて作業します。(モデルMKR500 は《正転》のみ)
- (a) かたい場所の耕うん
- ・**《逆転》**で作業を行います。(モデルMKR600)
- (b) やわらかい場所の耕うん
- ・《その場で耕す》にし、耕うん爪が土に深く入 り込んでから《正転》で作業を行います。 逆転にした場合は土の持ち回りが多くなりまた 耕うんの深さが深くなり前に進みにくくなりま す。(モデルMKR600のみ)

手入れのしかた

(人警告) 傷害事故防止のために

- ●点検・整備・掃除するときは平坦な場所に本機を置いて、エンジンを停止して各部の回転が止まって から行なってください。
- ●エンジン回りの点検・整備はエンジンが冷えてから行なってください。
- ●屋内でのエンジン始動は窓や戸を開けて換気をよくしてください。
- ●取外したカバー類は全て取付けてからエンジンを始動してください。

1.定期点検整備

・正常な機能を発揮しいつでも安全な状態であるように**「定期点検整備表」**に従って定期的に点検し、必要 により掃除・調整・整備を行います。

「定期点検整備表」(点検、交換)

分	上块,数件百日	車々	供 由	雰	点	· 検	間	 隔	参照ページ
類	点検・整備項目	整	1佣 1勺	備内容	シーズン前	30時間毎	50時間毎	格納時	備 考
_	エンジンオイル	点検・	補給	・交換	(毎日作業前)	(初回のみ)			24
エ	エアクリーナエレメント・オイル	点検・	掃除	・補給	(毎日作業前)				25, 26, 27
ン	燃料ストレーナ	点検・	掃除		(毎日作業前)				27
ジ	燃料ホースの劣化ともれ	点検・	交換		(毎日作業前)				28 (2 年毎に交換)
ン	燃料タンクの燃料	補給・	抜取り)	(毎日作業前)			抜取り	24、32
関	気化器の燃料	抜取り)					抜取り	32
係	点火プラグ	点検・	掃除	・交換					27
יניו	エンジン取付ボルト	点検・	増締						-
	ミッションケースの油量	点検・	補給	・交換		(初回のみ)			25
本	各操作レバー軸・テンションプーリ 回動支点・ワイヤの注油	注油			(毎日作業前)			注油	26
	各操作レバーの作動	点検			(毎日作業前)				29、30
体	主クラッチ	点検・	調整		(毎日作業前)				29
関	デフロックレバー	点検・	調整		(毎日作業前)				30
	Vベルトの伸び	点検・	調整						29
係	ボルト・ナットのゆるみ	点検							
	タイヤ	点検			(毎日作業前)				28

取扱いのポイント

- ●本機または、部品等を廃棄するときはお買い上げの販売店またはお近くの当社営業所にご相談ください。
- 使用済み廃棄物の処理について

廃棄物をみだりに捨てたり、焼却すると、環境汚染につながり法令により処罰されます。

廃棄物を処理するときは

- ○本機から廃液を抜く場合は容器に受けてください。
- ○地面へのたれ流しや河川、湖沼、海洋への投棄はしないでください。
- ○廃油、燃料、フィルタ、ゴム類、その他の有害物を廃棄、または処分するときはお買い上げの販売 店またはお近くの当社営業所または産業廃棄物処理業者等に相談して所定の規則に従って処理して ください。

2. 給油・注油のしかた

- ・丁場出荷時はエンジンおよびミッションケース にオイルが入れてあります。その他の給油個所 は給油表に従ってください。(モデルMKR600の エアクリーナ用オイルは同梱してありますので 「**開梱のしかた」**に従って給油してください)
- ・オイルの点検・交換は、「**運転前の点検表」**およ び「定期点検整備表」に従って行います。
- ・オイルの点検・交換は本機を平坦な場所に駐車 して行います。

取扱いのポイント

- 各給油個所には指定オイルを規定量給油してく ださい。
- ●廃油など汚れたオイルを注油すると故障の原因 となりますので使用しないでください。
- ●交換したオイルを廃却するときはお買い上げの 販売店またはお近くの当社営業所または、産業 廃棄物処理業者等に相談して所定の規則に従っ て処理してください。

(1) 警告) 傷害事故防止のために

- ●給油・注油・点検するときは本機を平坦な 場所に置き、エンジンを停止し、各部の動 きが止まってから行なってください。
- ●回転部・摺動部から異音が発生するときは エンジンを停止し、各部の動きが止まって から注油してください。

1 危険


ヤケドや火災防止のために

- ●燃料補給時は火気を近づけないでください。
- ●エンジン回転中やエンジンが熱いときは給 油・注油しないでください。またオイル交 換もしないでください。
- ●損傷や劣化した燃料ホースは交換してくださ い。燃料もれがあると火災の原因となります。
- ●こぼれた燃料はきれいにふきとってください。
- ●マフラ、マフラ排気口に触れないでくださ 610


「給油・注油表」

_									
			分	類					
No.	給油・注油個所	種類	API サービス分類	SAE 粘度番号	容	量 (L)	備考	
1	燃料タンク	無鉛ガソリン	_	_	モデルMK	KR600 2.8		・始業時点検(必要量補給)	
					モデルMK	R500	1.8	, and the same of	
2	エンジン	エンジンオイル	SE級以上	10W - 30	0	.6		・初回30時間目に交換 ・50時間毎に交換	
(3)	ミッションケース	ギヤオイル	 GL - 4級以上	80W	2	2.2		・初回30時間目に交換	
		7 (2) 170	01-4叔终工	0000	2.2			・50時間毎に交換	
4	エアクリーナ (オイルバス式)	エンジンオイル	SE級以上	10W - 30	モデルMKR600	オイルレ	ベルまで	・始業時点検	
(5)	摺動部(ワイヤ類)	エンジンオイル	SD級以上	10W - 30	適	量		・始業時点検	
6	主クラッチレバー軸	エンジンオイル	SD級以上	10W - 30	適	量		・始業時点検	
7	主変速レバー軸	エンジンオイル	SD級以上	10W - 30	適	量		・始業時点検	
8	テンションプーリ軸	エンジンオイル	SD級以上	10W - 30	適量			・始業時点検	
	ロータリ変速ロッド、リンク部								
9	尾ソリ	エンジンオイル	SE級以上	10W - 30	適	量		・始業時点検	
	デフロックアーム軸								

1.燃料の補給



燃料キャップを外して給油口より補給します。




燃料はフィルタ内側の赤色レベルライン以上給油しないでください。(モデルMKR500のみ)

- ・燃料.....無鉛ガソリン
- ・タンク容量......2.8 L [モデルMKR600] 1.8 L [モデルMKR500]

取扱いのポイント

●燃料はフィルタを通してゴミや水が混入しない ように給油します。


2.エンジンオイルの点検・交換



● 点検……エンジンが水平になる場所に停車し、 給油ネジを外しオイルゲージ面をき れいにふき取ってから差込みます。 (ねじ込まない)


取扱いのポイント


- エンジンが水平になるようにタイヤを厚さ4~5 cmの台(木材等)に乗せ耕うん爪を接地します。
- ・ゲージの上限と下限の間に油面があるか確認し、 不足している場合は補給します。



- ② 交換……排油ボルトを外しオイルを抜きます。 オイルが完全に抜けたら排油ボルト を確実に締め、新しいオイルをオイ ルゲージの「上限」まで給油します。
 - ・オイル……ガソリンエンジン用オイル API・SE級以上、SAE・10W - 30
 - ・オイル量...0.55 L (給油時) [0.6L]総量

3.ミッションケースのオイル点検・交換






- 点検……給油キャップを外し、油量が口元まであるか調べます。
 - ・不足している場合は給油口の口元 まで補給します。
- **② 交換**.....(1) ケース下部の排油ボルトを外し オイルを抜きます。
 - (2) 排油ボルトを取付けた後、給油口より給油口の口元まで給油します。
 - ・オイル……ギヤオイル API・GL - 4級以上、SAE・80W

・オイル量...2.2 L

取扱いのポイント

機体姿勢はエンジンオイル点検姿勢または、耕 うん爪接地姿勢で行います。


4 . エアクリーナのオイル補給[モデルMKR600]



- - ・不足している場合はチョウナット を外してカバーを外し、オイルレ ベルライン(規定量位置)までオ イルを補給します。
 - ・オイル……ガソリンエンジン用オイル API・SE級以上、 SAE・10W - 30
 - ・オイル量...オイルレベルライン位置

5. 注油個所

- - ・オイル.....ガソリンエンジン用オイル API·SD級以上、 SAE • 10W - 30
 - ・オイル量…適量注油
 - ・注油個所...ワイヤ類・主クラッチレバー軸・ 主変速レバー軸・テンションプー リ回動支点・デフロックレバー軸



3. 各部の点検と掃除のしかた




! 危険 火災防止のために

●エレメントの洗浄にガソリンは使用しない でください。

1.エアクリーナの掃除


- (a) デュアルクリーナ (乾式)[モデルMKR500] エアクリーナエレメントを汚れたままで使用す ると、エンジンの内部損耗や出力低下をまねきま す。
- フィルタを外して石鹸液でよく洗浄し乾燥さ せてから取り付けます。
- 2 エレメントは内部から圧縮空気を吹き付ける か、軽くたたいて汚れを落とします。
- **3** カバーの内側をきれいにふきます。



(b) **オイルバスクリーナ (湿式]** モデルMKR600] エアクリーナエレメントを汚れたままで使用す

るとエンジンの内部損耗や出力低下をまねきます。


- ウレタンフォーム〔A〕は灯油で洗浄後、灯油3:エンジンオイル1の割合の混合油に浸し、固く絞ります。
- ② ウレタンフォーム [B] は灯油で洗浄後、固く絞り取付けます。
- ③ オイルパン内の汚れたオイルは廃棄し、灯油で洗浄してオイルレベルラインまで新しいエンジンオイルを入れます。



2.燃料ストレーナの掃除

ストレーナカップに水またはゴミがたまってい ないか点検します。

燃料コックを**《閉》**にし、カップを外して灯油 できれいに洗浄し取付けます。




3. 点火プラグの点検と掃除

企警告

傷害事故防止のために

- ●リコイルスタータを引くときにプラグキャップや高圧コードに触れないでください。 触れると「感電」することがあります。
- プラグキャップを外して付属のボックスレンチで点火プラグを外します。
- ② 点火プラグについているカーボンを取除き、電極スキマが「0.7mm」になるように点検調整します。




- 電極部が損耗または破損しているときは新しい点火プラグと交換します。
- ④ 点火プラグを取付け後プラグキャップを確実 に差込みます。
- ・使用点火プラグ.....NGK BR6HS

取扱いのポイント

- ●プラグキャップを外したままでリコイルスタータを引かないでください。
- ●点火プラグをエンジン側にアースしないでリコイルスタータを引かないでください。エンジンの電気回路の故障になります。アースして点検してください。
- 点火プラグの電極スキマを調整してもエンジンが始動しないときは新しい点火プラグと交換してください。

4. リコイルスタータ部の掃除

リコイルスタータ部の吸気口はきれいに掃除し ます。ワラクズ、ゴミ等の付着があるとエンジン の過熱や出力低下の原因になります。(ここからエ ンジンの冷却風が吸込まれます)



5.燃料ホースの点検

(1) 警告) 傷害事故防止のために

●燃料ホースの損傷、外皮のはがれおよび継 ぎ部より燃料がもれてないか確認し、もれ ている場合は火災の原因となりますので交 換してください。

燃料ホースの老化や傷による燃料もれがないか、 また締付バンドがゆるんでいないか点検します。 傷んでいなくても2年ごとに交換します。

6. タイヤの点検

(食警告) 傷害事故防止のために

- ●タイヤの空気圧を守ってください。空気を 入れすぎる(空気圧が高すぎる)とタイヤ が破裂し死傷事故につながることがありま す。
- ●タイヤに傷があり、その傷がコード(糸)に 達している場合はタイヤが破裂するおそれ がありますので使用しないでください。
- ●タイヤ・チューブ・リム等の交換・修理は お買い上げの販売店またはお近くの当社営 業所に相談してください。
- ・タイヤに亀裂等損傷がないか点検します。 損傷のひどい場合はタイヤを交換します。
- ・タイヤの空気圧を調整します。

空気圧

タイヤサイズ	空気圧kPa(kgf/cm²)
3.50 - 7 - 2PR	140(1.4)
100/85D6 - 2PR	160(1.6)

4. 各部の点検と調整のしかた

各部は出荷のときに正しく調整されていますが 使用による摩耗や伸びが生じてくることがありま すので再調整を行い、損耗の限度をこえた部品は 交換し、正しく使用できる状態にしておきます。

(♠警告)

傷害事故防止のために

- ●掃除・点検・調整は本機を平坦な場所に置 きエンジンを停止して各部の動きが止まっ てから行なってください。
- ●調整後は異常なく作動することを試運転で 確認してください。


1.主クラッチの調整

(食警告)傷害事故防止のために

- ●主クラッチの調整はエンジンを停止して行 なってください。
- ●エンジンを始動してベルトの作動、停止を 確認するときは他の人や物を遠ざけ、エン ジンプーリやベルトに手や足を出さないで ください。
- ●調整後はベルトカバーを取付けてください。
- ●ベルトを張りすぎないでください。ベルト を張りすぎると主クラッチが切れず、事故 を起こす恐れがあります。
- 主クラッチは、ベルトテンション式です。(レ バーから手を放せば《切》になります)
- 2 主クラッチレバーの調整が悪く、ゆるいとV ベルトのスリップにより作業能率および性能が低 下し、Vベルトの損傷も早くなります。


「調整方法」

- (1) エンジンを停止しベルトカバーを外します。
- (2) 主クラッチレバーを《入》にします。(ひも 等で固定しておきます)



(3) Vベルトの上側中央部を指で押さえ、「タワミ 量」が「10~15mm」になるよう主クラッチワイ ヤ調整ネジで調整します。

主クラッチレバーの荷重で調整するときはレバ -握り中央部での「操作荷重」が 19.6~24.5N (2.0~2.5kgf) になるようにワイヤ調整ネジで 調整します。



(4) 主変速レバーを**《中立》(始動位置)**にしエンジ ンを始動します。

主クラッチレバーを操作し**《切》**の位置でVベ ルトが完全に静止すれば調整は完了です。


Vベルトが完全に制止しない場合は調整ネジを 再調整します。

2. コントロールケーブルの調整

コントロールケーブル先端部のセット位置が悪いとスロットルレバーを**「高速」**位置にしても最高回転に達しない場合があります。

● 点検

スロットルレバーをいっぱい**「高速」**にした位置で、高速ストッパが高速回転ストッパボルトに当っていますか。




2 調整

- (1) アウタワイヤ先端をビスで固定します。
- (2) インナワイヤを索端金具に差込みセットスクリューで固定します。
- ③ エンジンを始動しスロットルレバーを操作して「**高速」**位置にしたとき、高速回転ストッパが 高速回転ストッパボルトにあたることを確認しま す。

3 . デフロックワイヤの調整 モデルMKR600]

デフロックレバーを**《入》**にするときの荷重が 24.5~29N(2.5~3.0kgf) になるよう、調整ネ ジ部で調整します。



取扱いのポイント

● デフロックレバーを入にしたときデフが固定することをハンドルを左右に振り確認してください。

アームが途中で止まり、デフが固定しないとき にもハンドルを左右に振ると固定します。


長期格納のしかた

(食警告) 火災や傷害事故防止のために

- ●回転部に付着した泥・ゴミ・ワラクズを取 除くときはエンジンを停止し、各部の回転 が停止してから行なってください。
- ●エンジン・マフラ・燃料タンク周囲のワラ クズ等を取除いてください。火災の原因に なることがあります。
- ●取外したカバー類はすべて取付けてくださ

シーズンが終わったら「定期点検整備表」(22 ページ参照)の「格納時」の項目について点検・ 整備及び掃除を行い、更に次の処置をします。

1.機械の掃除と洗浄



- に水洗いして乾いた布でふき取ります。
- 2 塗装がはげた個所は補修塗料を塗り、本機の サビやすい個所にはグリスかオイルを塗布します。
- **3** 回転部・しゅう動部・ワイヤ類には注油しサ ビないようにします。

取扱いのポイント

- エンジンが熱いときは水をかけないでください。
- エンジンまわりの電気配線部には水をかけない でください。エンジン始動不良の原因となりま す。

● 洗車時の注意

高圧洗浄機の使用方法を誤ると人をケガさせた り、本機を破損・損傷・故障させることがあり ますので、高圧洗浄機の取扱説明書・ラベルに 従って正しく使用してください。


(警告) ヤケド、火災、傷害事故防止のために

本機を損傷させないように洗浄ノズルを拡 散にし、2m以上離して洗車してください。 もし直噴にしたり、不適切に近距離から洗車 すると

- 1. 電気配線部被覆の損傷・断線により火 災を引き起こすおそれがあります。
- 2.油圧ホース破損により、高圧の油が噴 出して傷害を負うおそれがあります。
- 3. 本機の破損・損傷・故障の原因になり ます。

例)

- (1)シール・ラベルの剥がれ
- (2) 電装部品、エンジン等への水の侵入 による故障
- (3) タイヤ、オイルシール等のゴム類、 化粧カバー等の樹脂部品、ガラス等 の破損
- (4)塗装、メッキ面の皮膜剥がれ




2.エンジンの手入れ


● エンジンオイルを交換します。

オイル交換後はアイドリング回転で5分間程度 運転し、各部にオイルをゆきわたらせてから停止

- 2 スロットルレバーはいっぱい《低》位置にし ておきます。
- ③ 本機を1ヶ月以上使用しないときは燃料変質 による始動不良または運転不調にならないように、 燃料タンク・燃料ストレーナ・気化器の燃料を抜 きます。
- (1) 燃料タンクの燃料を給油ポンプで抜き、残量 分は燃料ストレーナカップを外して抜きます。
- (2) 気化器のプルドレンを引き気化器内の燃料を 抜取ります。
- (3) 燃料を抜終わったら燃料ストレーナカップを 取付け、燃料コックレバーを《閉》位置にしま す。
- (4) リコイルスタータの握りを引いて重くなった 位置で止めておきます。
- (5) 燃料を抜くために外したりゆるめた個所は元 の状態に戻しておきます。



④ 点火プラグを外してシリンダ内にエンジンオ イルを「5~10mL」注入し、リコイルスタータを 引っ張り数回**「カラ回し」**をしてから点火プラグ を取付け、圧縮のある位置で止めておいてください。



取扱いのポイント

●気化器はむやみにいじらないでください。


3.格 納

(食警告) 火災防止のために

●本機にカバーをかけるときはエンジンが冷 えてから行なってください。 エンジンが熱いときにカバーをかけると火 災になることがあります。

本機の掃除・点検・整備を終えたら風通しのよ い乾燥した平坦な屋内を選び、カバーをかけて保 管します。

- **1** 主クラッチレバーは《切》にしてベルトの張 りを解除しておきます。
- **② 「ゴムタイヤ」**の場合は日光の直射をさけて 屋内で車輪に木台などを敷き、その上に本機をの せます。
- 多イヤの空気圧を点検し減っていれば補充し ます。



サビの発生を防止するため塩分の強い貯蔵物や 肥料とおなじ場所に格納するのはさけてくださ L10

4. 再使用するときは

格納後はじめて使用するときには、定期点検整 備表のシーズン前点検を行なった後に運転します。 (22ページ参照)

不調時の処置

- ・不調が発生したらすぐにその原因を調べて処置 をし、故障を大きくしないようにします。
- ・原因がわからない場合や、調整しても再発する ときはお買い上げの販売店またはお近くの当社 営業所に相談し点検を受けてください。
- ・そのときは不調の状況とあわせて「型式名」・ 「機械番号(製造番号)」・「エンジン番号」を お知らせください。

(↑警告) ヤケドや傷害事故防止のために

- ●作業中に不調が発生した場合は本機を広い 平坦な場所に停車し、エンジンを止め、各 部の動きが止まってから行なってください。
- ●エンジン回りの点検・整備はエンジンが冷 えてから行なってください。
- ●取外したカバーはすべて取付けてからエン ジンを始動してください。

1.エンジン部

不調の状況	原 因(点検個所)	処置	参照ページ		
	● 燃料が入っていない。	・燃料を補給します。	24		
	② 燃料コックレバーが 《閉》 の位	・燃料コックレバーを 《開》 の位置	F 40		
	置になっていないか。	にする。	5、10		
	3 スロットルレバーの位置はよい	・スロットルレバーを始動位置にし	5		
	か。	ます。	3		
	◆ 点火プラグが湿っている。	・チョークを引いたままにしすぎた			
		り、長時間本機を前方に倒したま			
		まにしておくと、点火プラグが湿	27		
		りがちとなるので点火プラグを外			
		しよく乾燥させます。			
	⑤ 点火プラグの火花が出ない。ま	・点火プラグの電極スキマを調整し			
エンジンが始 動しない。ま たは始動困難	たは出ても弱い。	ます。 0.7mm			
		・点火プラグのカーボンを掃除しま	27		
		す。			
		・点火プラグを新品と交換します。			
		使用点火プラグ			
		NGK - BR6HS			
	6 チョークレバーが《開》になっ	・チョークレバーを 《閉》 の位置に			
	ている。	してエンジン始動後、徐々に戻し			
		ます。			
		・エンジンが暖まっているときはチ			
		ョークレバーを中間位置にしま			
		す。			

不調の状況	原	因(点検個所)	処	置	参照ページ
エンジンが始	7 エンジ	ンスイッチが 《停止》 位	・エンジンスイッチを	《運転》 の位	
動しないまた	置になって	いる。	置にする。		5
は始動困難					

不調の状況	原 因(点検個所)	処置	参照ページ
* * * * * * * * * * * * * *	エアクリーナにゴミがつまっている。	~ =	26
エンジンの出		オイルバスクリー大湿式DモデルMKR600] ・ウレタンフォーム[A]は灯油で 洗浄後、灯油3:エンジンオイル1 の割合の混合油に浸し、固く絞る。 ・ウレタンフォーム[B]は灯油で 洗浄後固く絞る。 ・オイルパン内の汚れたオイルを廃 棄し、灯油で洗浄して、オイルレ ベルラインまで新しいエンジンオ イルを入れる。	27
力不足および 自然停止	② リコイルスタータの吸気口がつまっている。	・きれいに掃除をする。	28
	3 エンジンオイルが減っている。	・エンジンオイルを規定量補充する。・エンジンオイルが古くなっているときは新しいオイルと交換する。	24
	4 エンジンの圧縮がない。	・ピストンリングの摩耗などが考えられるのでお買い上げの販売店またはお近くの当社営業所に相談する。	-
	⑤ エンジンの冷却フィンに泥等が つまっている。	・きれいに掃除をする。	-
	エンジンの回転が十分あがらない。	・スロットルレバー・ワイヤ取付部 にゆるみはないか、セットはよい か点検する。	30
		・燃料タンクを外して燃料パイプを 引抜き、タンク出口内部のライン フィルタを取出し、詰まったゴミ を除去する。	-

2.本 機

不調の状況		原	因(点検個所)	処	置	参照ページ
主クラッチレ	0	Vベル	トが伸びてスリップして	・Vベルトの張り)調整をする。	
パーを操作し ても走行しな	いる					29
11	2	主クラ	ッチワイヤが伸びている	。・主クラッチワイ	イヤ調整をする。	
デフロックレ	0	デフロ	ックワイヤが伸びてデフ	・デフロックワイ	イヤ調整をする。	
バーを《入》 にしてもデフ ロックになら	ロッ	クレバ	ーの遊びが多い。			30
ない						

不調の状況	原	因(点検個所)	処	置	参照ページ
ロータリ変速 が入りにくい	● ロータっているた	リ変速ギヤに負荷がかか め。	・ハンドルを持上げるる。(負荷を取除く・泥・草等を取除く。		13


付 表

1.主要諸元


	型	式	名	モデルMKR600	モデルMKR500	
本	全	全 長(mm)		1430		
本機寸法	全 幅(mm)			560		
法	全		高(mm)	1000	980	
本	機	質 量	(kg)	81	78	
	型	式	名	EX17DR	EX13DR	
	種類			空冷 4 ストロークOHC式ガソリンエンジン		
I			量(mL)	169	126	
ンジ	出力 《 》 ^p	/回転速度 oは最大出力	(kW{PS}min ⁻¹)	2.6{ 3.5 }/1500 《4.2{ 5.7 }》	2.2(3.0 }/1800 《3.2(4.3 }》	
ン	使	用	燃料	無鉛ガ	ソリン	
	燃料	タンク	容量(L)	2.8	1.8	
	始	動	方 式	リコイル式		
	タ	1	P	3.50 - 7	100/85D6 (330×100)	
走	輪		距(mm)	390	390	
行	主クラッチ形式		チ形式	ベルトテンション式(デッドマン)		
部	操向	タクラッ	ッチ形式	ディファレンシャル式(デフロック付)	ディファレンシャル式	
	走行变速段数(段)			前進 2 後進 1		
	駆 動 方 式			センタドライブ		
	ロータリカバー		カバー	開閉式	固定式	
I タ	変	速段	数(段)	正逆転各1段	正転1段	
リリ	耕	う	ь п	ナタ爪		
	耕		幅(mm)	300・500 (2段)	500	

この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

2. 電気配線図



3. 付属部品一覧表



No.	部品名称	個 数		
INO.		MKR500	MKR600	M
1	取扱説明書	1	1	
2	工具	一式	一式	ボックスレンチ、ドライバ、スパナ
3	主変速レバー	1	1	本機取付部品
4	ワリピン	1	1	本機取付部品
(5)	キャップナット	1	1	本機取付部品
6	ワイヤバンド	1	1	本機取付部品
7	グリップ	1	-	本機取付部品
8	ハンドル	-	1	本機取付部品
9	ボルト	1	1	本機取付部品
10	Sワッシャ	1	1	本機取付部品
(1)	ワッシャ	1	1	本機取付部品
12	オイルボトル	-	1	エアクリーナカップ用

4.用語解説

(アイウエオ順)

アタッチメント	管理機購入後に取付
	ける部品。
トレッド (輪距)	左右のタイヤ中心間
	の距離。
リコイルスタータ	手動でヒモを引きエ
	ンジンを回転させ、
	始動させるヒモ(巻
	もどし付)。
ロータリ	回転式耕うん装置。

アフターサービスについて

製品のご相談は、お買い上げの販売店または下記のマキタ営業所へお気軽にご相談ください。

事業所名	電話番号	事業所名	電話番号	事業所名	電話番号
札幌支店	011 (783)8141	足立営業所	03 (3899) 5855	東大阪営業所	06 (6746)7531
札幌営業所	011(783)8141	大田営業所	03 (3763)7553	関西物流センター	0725(46)6715
旭川営業所	0166(31)6501	江戸川営業所	03(3653)5171	南大阪営業所	0725 (46)6611
釧路営業所	0154(37)4849	多摩営業所	042(384)8411	奈良営業所	0742(61)6484
函館営業所	0138(49)9273	立川営業所	042 (542) 1201	橿原営業所	0744(22)2061
苫小牧営業所	0144(68)2100	横 浜 支 店	045(472)4711	和歌山営業所	073 (471) 4585
帯広営業所	0155(36)3833	横浜営業所	045(472)4711	田辺営業所	0739(25)1027
北見営業所	0157(26)9011	川崎営業所	044(811)6167	沖縄営業所	098 (874) 1222
仙台支店	022(284)3201	平塚営業所	0463 (54) 3914	兵 庫 支 店	0794(82)7411
仙台営業所	022(284)3201	相模原営業所	042(757)2501	三木営業所	0794(82)7411
古川営業所	0229(24)0698	湘南営業所	0466(87)4001	尼崎営業所	06(6437)3660
青森営業所	017(764)4466	静岡支店	054(281)1555	神戸営業所	078 (672)6121
八戸営業所	0178(43)3321	静岡営業所	054(281)1555	姫 路 営 業 所	0792(81)0204
盛岡営業所	019(635)6221	沼津営業所	055(923)7811	広島支店	082(293)2231
水沢営業所	0197(22)5101	浜 松 営 業 所	053(464)3016	広島営業所	082(293)2231
郡山営業所	024(932)0218	甲府営業所	055(276)7212	福山営業所	084(923)0960
いわき営業所	0246(23)6061	金沢支店	076(249)5701	三原営業所	0848 (64) 4850
新潟支店	025(247)5356	金沢営業所	076(249)5701	岡山営業所	086(243)4723
新潟営業所	025(247)5356	七尾営業所	0767 (52) 3533	宇部営業所	0836(31)4345
長岡営業所	0258(30)5530	富山営業所	076 (451)6260	徳山営業所	0834(21)5583
山形営業所	023(643)5225	高岡営業所	0766(21)3177	鳥取営業所	0857(28)5761
酒田営業所	0234(26)3551	福井営業所	0776(35)1911	松江営業所	0852(21)0538
秋田営業所	018 (863) 5205	岐阜支店	058(274)1315	高松支店	087(841)2201
宇都宮支店	028 (634) 5295	岐阜営業所	058(274)1315	高松営業所	087(841)2201
宇都宮営業所	028 (634) 5295	多治見営業所	0572(22)4921	徳島営業所	088(626)0555
小山営業所	0285 (25) 5559	松本営業所	0263(25)4696	松山営業所	089(951)7666
水戸営業所	029(248)2033	長野営業所	026(225)1022	宇和島営業所	0895(22)3785
土浦営業所	029(821)6086	上田営業所	0268(22)6362	高知営業所	088(884)7811
関東物流センター	048 (771)3451	飯田営業所	0265(24)1636	福岡支店	092(411)9201
埼玉支店	048 (771)3462	名古屋支店	052(571)6451	福岡営業所	092(411)9201
さいたま営業所	048 (777)4801	名古屋営業所	052(571)6451	北九州営業所	093(551)3481
川越営業所	049(222)2512	一宮営業所	0586(75)5382	飯塚営業所	0948 (26)3361
熊谷営業所	048 (521) 4647	東名古屋営業所	0561(73)0072	久留米営業所	0942(43)2441
越谷営業所	048(976)6155	知多営業所	0569(48)8470	佐賀営業所	0952(30)6603
前橋営業所	027(232)5575	岡崎営業所	0564(22)2443	長崎営業所	095(882)6112
高崎営業所	027(365)3688	豊橋営業所	0532(46)9117	佐世保営業所	0956(33)4991
両 毛 営 業 所 千 葉 支 店	0276 (46) 7661	四日市営業所	0593(51)0727	熊 本 支 店 能 木 党 群 邸	096(389)4300
	043(231)5521	津営業所	059(232)2446	熊本営業所	096(389)4300
千葉営業所	043(231)5521	伊勢営業所	0596(36)3210	八代営業所	0965 (43)1000
市川営業所成田営業所	047(328)1554	京都支店	075 (621)1135 075 (621)1135	大分営業所	097 (567)3320
成 田 呂 耒 州 木更津営業所	0478(73)8101	京都営業所		宮崎営業所	0985(26)1236
不足样吕亲所 柏 営 業 所	0438(23)2908 04(7175)0411	福知山営業所 大 津 営 業 所	0773 (23)7733 077 (545)5594	鹿児島営業所 沖 縄 営 業 所	099(267)5234
東京支店	03(3816)1141	ろ	077(545)5594	介爬占未加	大阪支店の欄をご覧くだ
東京営業所	03(3816)1141	大 阪 支 店	06(6351)8771		さい。
中野営業所	03(3337)8431	大阪営業所	06(6351)8771		
下打 古 未 🖺	00(0007 JU40 I	八四五末川	00(0001)0//1		

株式会社 マキタ

〒446-8502 **愛知県安城市住吉町**3-11-8

TEL. 0566 (98)1711(代) FAX. 0566 (98)6642